


batcorder 3.1

Bedienungsanleitung



Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dem Produkt *batcorder*. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Anleitung genau durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise, besonders wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Der Stand der Anleitung entspricht mindestens der Software-Version (SW) 307 des batcorder 3. Manche Funktionen können bei älteren SW-Versionen fehlen.

Verwendete Symbole

In der vorliegenden Betriebsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet. Sie sollen den Anwender auf wichtige Hinweise aufmerksam machen.



Vorsicht!

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Abschnitte sind besonders zu beachten. Eine Missachtung kann Personen und Material gefährden.



Wichtiger Hinweis!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die für die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes wichtig sind. Missachtung kann die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen oder zum kompletten Ausfall führen.

So entsorgen Sie alte Geräte:

Selbstverständlich nehmen wir unsere alten Geräte gemäß ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) zurück. Wir verwerten sie entweder wieder oder die Geräte werden über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Entsorgen Sie defekte Geräte bitte nicht über den Hausmüll oder kommunale Sammelstellen, sondern senden Sie diese (oder auch Einzelteile) kostenlos an uns zurück! Falls Sie Fragen haben, erreichen Sie uns unter info@ecoobs.de .

ecoObs GmbH, Tolstoistrasse 8, 90475 Nürnberg

Sicherheitshinweise



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung bzw. der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.

batcorder allgemein:

- Bedienen Sie den batcorder nicht beim Lenken eines Fahrzeugs!
- Achten Sie auf eine sichere Befestigung des Geräts, denn durch Herunterfallen können Personen oder das Gerät geschädigt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern, denn diese können sich sehr leicht durch den Mikrofonextender verletzen!
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb an Netzsteckdosen ausgelegt.
- Führen Sie keine fremden Spannungen zu!
- Sollte der batcorder einen Schaden aufweisen oder nicht mehr starten, wenden Sie sich bitte an unseren Support per Email: info@ecoobs.de oder 0911 3768053. Bitte versuchen Sie nicht, Schäden selbst oder durch nicht autorisierte Personen zu beheben.
- Vermeiden Sie starke mechanische Beanspruchungen des batcorders, insbesondere des Steckers im angeschraubten Zustand. Starke Vibrationen, kräftiges Schütteln oder Fallenlassen können das Gerät beschädigen!
- Verwenden Sie nur von ecoObs autorisiertes Zubehör um Schäden am Gerät zu vermeiden.

batcorder Akkupack:

 Die Batteriezelle im Akkupack muss von Fachpersonal gewechselt werden. Sollten Sie die Batterien auswechseln wollen, wenden Sie sich bitte an uns.

Gebrauchshinweise



- Halten Sie das Gerät im Betrieb von elektromagnetischen und magnetischen Störfeldern fern! Es entspricht zwar den Standards für elektromagnetische Verträglichkeit, jedoch ist bei Mikrofonen funktionsbedingt nicht zu verhindern, dass elektromagnetische Felder einkoppeln und das Audiosignal beeinträchtigen können.
- Das Mikrofon ist empfindlich gegen mechanische Belastung.
 Achten Sie darauf, dass die Mikrofonspitze nirgendwo anstößt und keine Scherkräfte auf den Mikrofonstab wirken. Bekleben Sie niemals den Mikrostab mit Aufklebern!
- Nehmen Sie einen Wechsel der SDHC-Karte nicht im Aufnahmemodus vor. Dies kann zu einem vollständigen Datenverlust führen.
- Den Stromstecker immer vorsichtig mit Hilfe der vorgesehenen Schraubenmutter arretieren. Ein Verdrehen des Steckers kann zu Brüchen im Stecker führen. Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Arretieren oder Öffnen (Zange, etc.).
- Vermeiden Sie starke, kurzfristige Temperaturschwankungen, direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 40°C oder unter 0°C.
- Staub oder klebrige Substanzen (Matsch, ...) können das Mikrofongitter verstopfen. Vermeiden Sie daher den Aufbau des batcorders an staubigen oder verschmutzten Orten.
- Zwar schützt das Gehäuse vor Feuchtigkeit, das Mikrofon muss jedoch für den Schallempfang offen sein. Die Mikrofonmembran ist durch das feine Mikrofongitter zwar relativ gut vor Regentropfen geschützt, längere Feuchtigkeitseinwirkung kann aber zu Korrosionsprozessen, und damit zu Empfindlichkeitsverlust führen. Vermeiden Sie daher dauerhafte Freibewitterung. Ein verschleiss-bedingter Ausfall des Mikrofons kann auftreten.
- Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support per EMail: info@ecoobs.de oder telefonisch unter 0911 3768053

Einführung

Mit dem batcorder haben Sie ein bioakustisches Messgerät nach dem neuesten Stand der Technik und Wissenschaft erworben. Damit können Sie auf einfache Art und Weise Rufsequenzen von echoortenden Fledermäusen in ihrem Lebensraum aufzeichnen. Er wird Ihnen faunistische Untersuchungen und die Erstellung von Gutachten erleichtern. Wir empfehlen die speziell für dieses Gerät entwickelte Software zur Daten-Analyse und Verwaltung zu verwenden, um das Gerät optimal zu nutzen. Informationen zu den Programmen bcAdmin, bcAnalyze und batldent erhalten Sie im Internet auf unserer Homepage http://www.ecoobs.de.

Was ist der batcorder

Der *batcorder* erfasst akustisch und automatisch Fledermausaktivität. Seine objektive Aufnahmesteuerung und kalibrierte Empfindlichkeit ermöglicht die systematische Erfassung von Fledermäusen im Rahmen von kurz- und langfristigem akustischen Monitoring. Die erprobte und intelligente Aufnahmesteuerung wird nur durch Fledermausrufe ausgelöst. Andere Störgeräusche wie z.B. Laubheuschrecken werden größtenteils ignoriert. Die Rufsequenzen werden mit hoher Qualität digital (500 kHz und 16 bit) auf einer auswechselbaren SDHC-Karte gespeichert.

Der batcorder ist kein herkömmlicher Fledermausdetektor. Er wandelt Ultraschall nicht in hörbare Töne um. Daher fehlen auch Lautsprecher oder Kopfhöreranschluss. Fledermäuse können im Feld daher nicht direkt angesprochen werden, sondern die Rufe müssen über Signalanalyseverfahren am Computer aus den Aufnahmen extrahiert werden.

Was ist neu im batcorder 3.1?

Diverse Neuerungen der Version 3.1 des *batcorders* (ab Mai 2014) erleichtern die Nutzung. Datenerhebungen mit den Vorgängermodellen sind dennoch vergleichbar. Die verringerte Größe und der neue interne Akku mit bis zu 10 Stunden Laufzeit erleichtert den manuellen Betrieb (z.B. bei Transekten). Der Stromverbrauch wurde um ca. 40% gesenkt, so dass noch größere Laufzeiten möglich sind. Das Mikrofon verfügt über einen deutlich verbesserten Stecker, wodurch Mikrofone zwischen batcorder 2.0 und 3.0 jedoch

EINFÜHRUNG

nicht mehr ausgetauscht werden können. Ein Temperaturfühler im Mikrofonstecker zeichnet kontinuierlich die Temperatur auf.



Ein Betrieb des *batcorder* 3.1 mit Batteriepacks des batcorder 1.0 ist nicht möglich! Gültige Batteriepacks sind durch eine grüne LED, anstelle der vormals roten LED, gekennzeichnet.

Mikrofonwechsel können Sie selbst durchführen. Das Gerät muss dabei nicht neu kalibriert werden. Daher ist nur die Einsendung des Mikrofonstabs an den Hersteller nötig. Einzig ein Korrektur-Faktor (spezifisch je Mikrofon) muss eingetragen werden. Ersatz-Mikrofone können kurzfristig bestellt werden. Es werden alle SDHC-Karten bis zu 32 GB und SDXC-Karten bis zu 128 GB unterstützt.

Der batcorder erzeugt seit SW307 im je Start im AUTO+TIMER-Modus einen eigenen Ordner und speichert dort die Aufnahmen. Dadurch wird die Grenze von maximal 65000 Aufnahmen aufgehoben. Eine Entstörung für den Betrieb in WEAs wurde für die Ruferkennung hinzugefügt (ab Hardware-Revision H302, nur batcorder 3.1).

Optionales Zubehör

Für den batcorder 3.1 gibt es diverses Zubehör für den Einsatz bei speziellen Fragestellungen. Für den Betrieb in WEA-Gondeln bieten wir die WKA-Erweiterung an. Diese erlaubt den Betrieb des *batcorders* in einer WEA-Gondel und die Stromversorgung über das Festnetz der Anlage. Neben einer täglichen Status-SMS und einem Mikrofontest verfügt die Erweiterung über weitere Anpassungen für den Betrieb in der Gondel. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ecoobs.de/cnt-wka.html . Für den autonomen Dauerbetrieb im Freiland (z.B. über Kronen oder an Windmessmasten) bieten wir die Box-Erweiterung an. Diese kann optional mit einem Solarpanel ausgerüstet werden (http://www.ecoobs.de/cnt-box.html).


WKA oder Box-Erweiterung können mit dem Stromanschluss des batcorders verbunden werden. Der Download von Aufnahmen ist auf diese Weise allerdings nicht möglich.

EINFÜHRUNG



Erweiterungen, die vor dem Erscheinen des batcorder 3 gekauft wurden, sind kompatibel mit dem batcorder 3. Gegebenenfalls muss die Firmware des Steuermoduls aktualisiert werden. Auch benötigen Sie ein Mikro mit neuem Stecker.

Gerätebeschreibung



Lieferumfang (Standardausführung)

- (a) batcorder + Cordura®-Tasche für den Feldeinsatz
- (b) Akkugehäuse + Cordura®-Tasche inkl. Ladeelektronik und NiMH Akku (6V/2,4Ah)
- (c) Netzteil zum Laden des Akkupacks (110-240V)
- (d) Kabelverbindung Akkupack-batcorder (5-polig, Stromkabel)
- (e) Mikrofonstab inkl. Mikrofon
- (f) Ladekabel (zur Verbindung des Netzteils mit dem Akkupack, ohne Abbildung)
- (g) Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)
- (h) Transportkoffer (ohne Abbildung)

Mikrofon

Das Mikrofon ist an der Spitze einer ca. 16 cm langen Aluminiumstange befestigt. Der **fünf-polige Stecker** wird am zentralen Anschluss der Gerätevorderseite aufgesteckt. Der Stecker hat eine rote Markierung sowie eine Nut, die passend zu der Markierung auf der Buchse ausgerichtet werden muss (nach oben). Der Stecker arretiert beim Aufstecken automatisch. Zum Lösen am Stecker ziehen, die Arretierung löst sich dann. Die Stablösung garantiert die gleichmässige Erfassung von Fledermäusen rund um den *batcorder* (omnidirektional). Zwar sind Stecker und Stab recht stabil, dennoch sollte mit dem Gerät im zusammengebauten Zustand vorsichtig umgegangen werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Kalibrierung am Ende dieser Anleitung.

Stromversorgung

Direkt neben dem Mikrofonstecker befindet sich ein **fünf-poliger Schraubsteckeranschluss**. Über diesen wird der *batcorder* mit Strom versorgt. In der Standardausführung wird ein Akkupack mitgeliefert, der über Kabel zum Anschliessen verfügt. Dieser erlaubt eine Betriebszeit von bis zu 200 Stunden im Aufnahmemodus.



Achten Sie darauf, das Kabel nicht zu verdrillen. Nehmen sie die Arretierung **nur mittels Drehen der Rändelschraube** vor. Richten Sie die Nase am Stecker passend zur Nut an der Buchse vor dem Aufstecken aus. Am *batcorder* zeigt die Nase/ Nut zum Mikrofon hin, am Akkupack zur LED.



Der *batcorder* ist auf eine Versorgungsspannung von 6 V bis 16 V ausgelegt. Sie benötigen passende Anschlusskabel zum Anschluss von Batterien. Verwenden Sie nur von ecoObs zur Verfügung gestellte Kabel! Durch zu hohe Spannungen oder falsche Polung kann das Gerät zerstört werden!

Interner Akku

Der batcorder 3 verfügt neben dem externen Akkupack über einen internen Akku, der den Betrieb für zwei bis vier Nächte erlaubt. Dies ist z.B. sinnvoll für Transekte. Die Ladung des internen Akku erfolgt durch Anschluss des Ladekabels direkt am batcorder. Nach ca. zwei Stunden sind 95% Ladung erreicht, daraufhin wird auf einen geringeren Ladestrom umgeschaltet. Nach

GERÄTEÜBERSICHT

ca. weiteren zwei Stunden ist der Akku dann voll geladen. Wird der batcorder während des Ladevorgangs gestartet, wird der Ladezustand angezeigt. Diesen Ladevorgang sollten Sie regelmässig (wenigstens alle paar Wochen) wiederholen, nur so kann der interne Akku komplett geladen werden.

SDHC-Karte

Der Einschub für die SDHC-Karte befindet sich unten am Gehäuse. Öffnen Sie die Klappe des Gehäuses durch leichten Druck von unten und gleichzeitiges Aufklappen (siehe Zeichnung). Am besten geht dies in dem sie mit den Fingern einer Hand von unten drücken und mit dem Daumen auf dem Dichtgummi gegenhalten und dann Aufklappen. Die Klappe ist mit einer Dichtung ausgestattet und schützt den SDHC-Einschub vor Wasser. Eine richtige Verriegelung ist daher wichtig.





Die Klappe lässt sich mit etwas Übung sehr leicht öffnen. Bitte beachten Sie, dass **keine große Kraft** benötigt wird. Bei Anwendung von Gewalt könnten Sie die Klappe beschädigen. Vermeiden Sie die Verwendung von spitzen Gegenständen zum Öffnen der Klappe.

Der Einschub der SDHC-Karte ist zentral angebracht. Die Karte muss bis zum Einrasten eingeschoben werden. Dabei zeigen die Kontakte der SDHC-Karte nach unten (siehe Zeichnung). Schieben sie zum Herausnehmen die Karte mit leichtem Druck ins Gerät. Mittels einer Feder wird die Karte dann ausgeworfen (*push-in-push-out*). Der *batcorder* unterstützt SDHC-Karten mit einer Kapazität von bis zu 32 GB und SDXC-Karten bis zu 128 GB.



Bitte beachten Sie, dass der batcorder nur mit SDHC/SDXC-Karten betrieben werden kann. Produkte, die dem SDHC Standard nicht entsprechen, werden vom Gerät nicht gelesen. Die Karten benötigen keine besondere Geschwindigkeitsklasse.

GERÄTEÜBERSICHT

Bei Verwendung einer neuen Karte, ebenso wie bei Karten, die mit dem Computer beschrieben wurden (Kopieren oder Löschen von Dateien), wird der batcorder zum Überschreiben der FAT-Tabelle (Liste der Dateieinträge) auffordern. Diesen Schritt müssen Sie mit "Continue" ausführen. Dabei werden alle vorhandenen Dateien auf der SDHC-Karte gelöscht! Dies ist notwendig, um die FAT-Tabelle und Sektorengröße so zu gestalten, dass sie vom batcorder mit optimaler Geschwindigkeit beschrieben werden kann. Gegebenenfalls muss die Karte vorher einmal mit dem Rechner formatiert werden.

Mittels der Erase-Funktion in Settings: SDHC-CARD+CLOCK können Sie durch Drücken der Tasten REC + Δ die Karte löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Karteninhalt unwiederbringlich gelöscht.

Wartungsanschluss



Neben dem SDHC-Slot befindet sich ein Wartungsanschluss, der von uns zum Einspielen von Softwareupdates verwendet wird. Das Anschliessen von nicht geeigneten Geräten an diesen Anschluss kann zur Zerstörung des *batcorder* führen.

Stromverbrauch der Display-Beleuchtung

Die Displaybeleuchtung verbraucht nur minimal Strom und wirkt sich auf die Akkulaufzeit des *batcorder* nicht merkbar aus. Sie können die Display-Beleuchtung auch dauerhaft eingeschaltet lassen. Die Helligkeit lässt sich im Settings-Modus durch Halten der Licht-Taste und den Pfeil Oben/Unten Tasten (Δ , ∇) regeln.

Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme Ihres *batcorder*s benötigen Sie eine SDHC/SDXC-Karte, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Vorbereiten der Stromversorgung

Der *batcorder* wird inklusive eines Batteriepacks geliefert. Die Akkus können nur im versiegelten Akkugehäuse geladen werden. Vor dem ersten Betrieb bitte vollständig aufladen.

Zusammenbau

- 1. SDHC-Karte einlegen
- 2. Akkupack am batcorder befestigen
- 3. Stromversorgung anschließen (den gewinkelten Stecker am batcorder)
- 4. Mikrofon anschliessen (für den Einsatz Schutzkappe abziehen!)

Einschalten des batcorders

Um das Gerät zu starten, drücken Sie den An/Aus-Schalter ca. 3 Sekunden lang. Der *batcorder* sucht nach dem Anschalten bis zu 7 Sekunden lang nach angeschlossenem Zubehör. Erst danach können Einstellungen verändert werden.



Der *batcorder* kann auch ohne SDHC Karte gestartet werden. Ein Wechsel in die Aufnahme-Modi ist dann jedoch nicht möglich.

Einstellungen


Die Navigation zwischen den Eingabefeldern erfolgt mit den seitlichen Pfeiltasten (\triangleleft , \triangleright). Werte des gewählten Feldes werden mit den Hoch/Runter Pfeiltasten geändert (\triangle , ∇).

Einstellungen SDHC-CARD + CLOCK

Hier nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

- 1) Formatierung der SDHC-Karte
- 2) Aufnahmecode (Filecode; Dateiname)
- 3) Systemzeit und Datum
- Mit Hilfe der Erase-Funktion k\u00f6nnen sie die eingelegte SDHC-Karte l\u00f6schen. Dr\u00fccken sie dazu bei gedr\u00fcckter REC-Taste zus\u00e4tzlich die △-Taste. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Speicherkarte unwiderruflich gel\u00f6scht.
- 2) Der Filecode (Dateiname) kann zehn beliebige alphanumerische Zeichen und den Unterstrich (_) enthalten. Der Filetode wird in jedem Dateinamen integriert und dient zur Codierung von Standort oder Projekt.
- 3) Durch Eingabe von Datum und Uhrzeit setzen Sie die Systemzeit des *bat-corders*. Der batcorder erkennt den Wechsel der Sommer-/Winterzeit nicht automatisch, dies muss also von Hand angepasst werden.

Neben dem Batteriesymbol wird ausserdem die aktuelle gemessene Temperatur in Grad Celsius angezeigt (nur wenn Mikrofon angeschlossen).



EINSTELLUNGEN

Einstellungen ADVANCED

Auf dem Settings-Schirm werden die Parameter der Signalerkennung (*Quality, Threshold, Critical Frequency*), sowie die Länge des Posttriggers gesetzt. Sie erreichen den Settings Advanced Schirm durch Drücken der Settings-Taste im SDHC-Card+Clock Menüschirm.

Änderungen dieser Parameter beeinflussen die Funktion des batcorder grundlegend. Falsche Einstellungen können dazu führen, dass Fledermäuse nicht mehr zuverlässig aufgezeichnet werden. Außerdem sind Aufnahmenächte mit unterschiedlichen Einstellungen der Parameter nicht mehr vergleichbar, da diese sich in Anzahl und Länge der Aufnahmen unterscheiden.

SETTINGS-ADVANCED AUTODETECTION: QUALITY: 20 THRESHOLD: -27dB POSTTRIGGER: 400ms CRITICAL FREQUENCY: 16 kHZ NOISE FILTER: OFF Press REC for default settings

Quality

Der *Quality* Wert wird verwendet, um einen Fledermausruf von einem "Störsignal" zu unterscheiden. Standardmäßig steht der *Quality*-Wert auf 20, denn dieser Wert ist meist optimal. Eine Erhöhung führt zur Aufnahme von Signalen, die nicht mehr den strengen Kriterien eines Fledermausrufes entsprechen. Eine Erniedrigung kann dazu führen, dass manche Rufe oder Arten keine Aufnahme (positive Triggerung) erzeugen. Das bedeutet mit Wert 0 ist die Ruferkennung so streng, dass sogar viele Fledermausrufe herausfallen können. Mit 40 werden beinahe alle überschwefligen Laute aufgezeichnet. In der Regel sollen Sie diesen Wert auf 20 belassen. An Standorten mit vielen Störaufnahmen kann eine Erniedrigung auf 16 bis 18 ein leicht besseres Ergebnis liefern.

Threshold

Der *Threshold*-Wert beeinflusst die Reichweite des *batcorder*s. Die Geräte werden von uns so ausgeliefert, dass ein 40 kHz Ton, der am Mikrofon mit 96 dB SPL anliegt, gerade zum Vollausschlag führt. Durch den Threshold-Wert wird nun die Analyse-Empfindlichkeit des *batcorder* festgelegt. Diese wird auf eine Schwelle relativ zum Vollausschlag gesetzt.

Ein guter Wert ist -27 dB (= ca. 4,75% vom Vollausschlag); soll das Gerät eine größere Reichweite abdecken, muss der Wert z.B. auf -30 dB oder -36 dB erniedrigt werden. Diese Einstellung **beeinflusst nicht die Verstärkung** des Eingangssignal, sondern einzig die Echtzeit-Analyse im Rahmen der Aufnahme-Triggerung. Mögliche Werte sind (geringste Empfindlichkeit) -18, -24, -27, -30 und -36 dB (größte Empfindlichkeit) und experimentell -42 dB. Verwenden Sie einen anderen Wert als -27 dB, müssen Sie auch die Einstellung in bcAdmin anpassen. Beim Import von der SDHC-Karte mittels der Logdatei liest bcAdmin den eingestellten Wert je Session automatisch ein.

Ein Unterschied von 6 dB bedeutet dabei eine Verdoppelung oder Halbierung der Empfindlichkeit. Die Reichweite verhält sich theoretisch dazu analog, jedoch kommt hier noch die atmosphärische Abschwächung zum Tragen. Für eine vereinfachte Betrachtung kann auch hier von Verdoppelung/Halbierung ausgegangen werden.





Abbildung: Abschätzung der Reichweite für zwei Threshold-Werte unter typischen Bedingungen. Die Angaben sind reine Annäherung und keine absolut endgültigen Werte, wie auch im folgenden Text erläutert wird.

EINSTELLUNGEN

Die vorhergehende Abbildung zeigt eine Abschätzung der Reichweite für verschiedene Frequenzen. Dies ist als Annäherung zu betrachten, denn Faktoren wie Temperatur, Wind, Flugrichtung der Fledermaus und Ruflautstärke des Tieres beeinflussen die Reichweite stark. Alleine die Fledermaus kann ihre Rufe um bis zu Faktor 10 in Bezug auf die Lautstärke ändern. Es können lediglich Richtwerte und Bereiche angegeben werden. Eine andere Herangehensweise ist grob fahrlässig und stark Fehlerbehaftet.

Posttrigger

Maximal die eingestellte Zeit darf zwischen zwei aufeinander folgenden Fledermausrufen verstreichen, um diese in einer Datei zu speichern. Erfolgt ein weiterer Ruf nach der gewählten Zeit, wird eine neue Datei begonnen. Wir empfehlen einen Wert von 400 ms oder 600 ms einzustellen. Möglich sind 0, 200, 400, 600 und 800 ms.



Die Grafik zeigt am Beispiel einer Sequenz die Pretrigger (50ms; nicht wählbar) sowie die Posttrigger Funktion des *batcorder*. Die Pfeile zeigen positive Trigger-Ereignisse (=Fledermaus-Rufe) an.

<u>Critical Frequency</u>

Bei der Erkennung von Fledermaussignalen spielt die *Critical Frequency* eine große Rolle. Signale mit einer Frequenz unter der *Critical Frequency* können

EINSTELLUNGEN

keine Aufnahme auslösen. Möglich sind Werte von 14, bis 110 kHz wählbar in 2 kHz Schritten.

Noise filter

Mittels des *Noise Filters* können ab Hardware Version H302 (nur batcorder 3.1) manche Störsignale, die fälschlicherweise auslösen, erkannt und gefiltert werden. Der Filter lässt sich auf Werte von 1 bis 10 (hohe Entstörung ... mässige Entstörung) und auf OFF (keine Entstörung) einstellen.

Default Settings

Durch Drücken der REC Taste kann der *batcorder* auf die Standard-Werte von *Quality* = 20, *Threshold* = -27 dB, *Posttrigger* = 400 ms und *Critical Frequency* = 16 kHz gesetzt werden. Diese Werte sind optimal auf die Analyse mit bcAdmin und batldent abgestimmt.

Besondere Einstellungen

Ist Zubehör, z.B. die WKA Erweiterung, an den *batcorder* angeschlossen, stehen unter Umständen noch weitere Menüschirme zur Auswahl.

Für den **Einsatz in WKA-Gondeln** wird in Windleitfäden auf das BMU-Projekt verwiesen. Die nötigen Einstellungen für die Konformität zu diesem Projekt sind (Stand April 2014):

Threshold -36 dB

Posttrigger 200ms

Quality 20

CeriticalFrequency 16 kHz

Aufnahmen erstellen


Der batcorder ist mit drei verschiedenen Aufnahmemodi ausgestattet:

- automatische Aufnahme, Zeit-gesteuert: Auto+Timer Modus
- automatisch Aufnahme, manuell gestarteter Betrieb: Auto-Modus
- manuelle Aufnahme: Manual-Modus

Auto+Timer Modus

Üblicherweise wird der *batcorder* im Feld aufgebaut und soll zu einer festen Zeit (Sonnenuntergang) mit der Fledermauserfassung beginnen und am Ende der Nacht selbstständig die Erfassung beenden. Für diesen automatischen Einsatz ist der **Auto+Timer Modus** konzipiert.

Zur gesetzten Startzeit startet der *batcorder* automatisch und beginnt den *Scanning*-Modus (Ruferkennung aktiv). Nach der gewählten Endzeit stoppt er die Fledermauserfassung wieder und stellt sich aus. Der Timer bleibt dabei aktiv, daher startet der batcorder beim nächsten Erreichen der Startzeit erneut automatisch.



Zur Aktivierung dieses Modus muss mittels der MODE-Taste der dargestellte Bildschirm aktiviert werden (MODE: AUTO+TIMER).

Start/Stop regelt die zeitgesteuerte, automatische Aufnahmephase des *bat-corder*. Zu den eingestellten Zeiten aktiviert bzw. deaktiviert sich das Gerät. Passen Sie die Start- und Stoppzeit entsprechend Ihrer Wünsche an. Schalten Sie dann den *batcorder* aus ohne den Menüschirm zu wechseln. Damit

AUFNAHMEN ERSTELLEN

aktivieren Sie den **Auto+Timer** Modus. Dies müssen Sie bestätigen, und die Aktivierung wird durch eine kurze Meldung signalisiert.



Achtung: Wenn Sie nach Aktivierung dieses Modus eine neue, nicht durch den batcorder formatierte SDHC-Karte einlegen, kann der *batcorder* beim automatischen Start u.U. nicht mit der Aufnahme beginnen. Sie sollten die Karte nach dem Aktivieren des Timer-Modus im Gerät belassen!



Sollte der *batcorder* zum gewählten Zeitpunkt nicht mit Strom versorgt werden, startet er nicht automatisch! Stellen Sie sicher dass der interne Akku geladen oder eine externe Stromversorgung angeschlossen ist.



Eine manuelle Deaktivierung des Scanning-Vorgangs im laufenden Auto+Timer-Modus mittels REC-Taste beendet die zeitgesteuerte Funktion dieses Modus, d.h. das Gerät schaltet aus und deaktiviert den Timer.

Der Timer kann durch passende Wahl von Start- und Stoppzeit für maximale Laufzeiten von 23:59 Stunden gesetzt werden. Der batcorder startet bei aktivem Timer immer bei Erreichen der Startzeit, vorausgesetzt er ist mit Strom versorgt. Durch manuelles Einschalten des batcorders wird der Timer deaktiviert. Wird während einer laufenden Session die Batterie zu schwach, beendet der *batcorder* die laufende Aufnahme, erzeugt einen entsprechenden Vermerk im Logfile und schaltet sich ab.



Sollten Sie den *batcorder* erst nach der Timer-Startzeit einschalten, können Sie den Timer-Modus durch Drücken und Halten der **REC**-Taste während des Einschaltens dennoch aktivieren.

Auto-Modus

Im Auto-Modus ist die Ruferkennung solange abgeschaltet, bis die **REC**-Taste gedrückt wird. Der *batcorder* beginnt mit dem Analysieren des Mikrofonsignals (*Scanning*), bis die **REC**-Taste erneut gedrückt wird. Dieser Modus ist wird verwendet, wenn man zum Beispiel im Rahmen von Transekten für feste Zeiten Fledermäuse mit dem objektiven Erkennungsalgorithmus aufnehmen möchte.

AUFNAHMEN ERSTELLEN






Solange dieser Modus aktiviert ist (SCANNING), können Sie das Gerät nicht ausschalten oder auf andere Menüseiten wechseln. Der Suchmodus muss durch erneutes Drücken der **REC**-Taste zuerst beendet werden.



24h Dauererfassung: Wollen Sie den batcorder dauerhaft aufzeichnen lassen (z.B. in Quartieren), dann raten wir dennoch zur Verwendung des Auto+Timer-Modus mit Start z.B. 12:15 und Stopp 12:00. Dies hat den Vorteil, dass die Daten automatisch tageweise in bcAdmin eingelesen werden können.

Manual-Modus

Im manuellen Aufnahmemodus werden Aufnahmen einzig durch das Drücken der **REC**-Taste gestartet / gestoppt. Der Erkennungsalgorithmus, der im Auto-Timer und im Auto-Modus die Onlineanalyse berechnet, ist deaktiviert. Dieser Modus eignet sich zum Aufnehmen von Lauten, die nicht als Ruf erkannt werden oder um die Aufnahmelänge selber zu bestimmen.




AUFNAHMEN ERSTELLEN

Anzeige-Elemente im Aufnahmemodus

Das Display zeigt Ihnen, während ein Aufnahmemodus aktiv ist, verschiedene Informationen zum Zustand des batcorder an. In der oberen rechten Ecke gibt ein Indikator Auskunft über den Ladezustand der Batterie. Durch ein Li wird gekennzeichnet, dass der batcorder über den internen Lithium-Ionen Akku läuft. Diese Anzeige stellt einen groben Richtwert dar, die tatsächliche Batterielaufzeit hängt stark von der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkupacks ab. Die ersten beiden Zeilen zeigen den freien Speicher auf der SDHC-Karte und die Anzahl bereits aufgezeichneter Aufnahmen an. Darunter befindet sich ein rechteckiges Hinweisfeld, welches die Bereitschaft des batcorders signalisiert. Hier können Pause, Wait, Scanning und Recording erscheinen. Am unteren Bildschirmrand wird die Stärke des gerade anliegenden Mikrofonsignals angezeigt. Ein kleines offenes Kästchen rechts des maximalen Ausschlags weist auf ein übersteuertes Eingangssignal hin.

Hat der Timer den *batcorder* aktiviert, wird dies ebenso im Display angezeigt. Der AUTO-TIMER Modus kann durch Drücken von REC gestoppt werden. Falls eine Erweiterung mit GSM-Modem angeschlossen ist, wird dann auch eine SMS versendet.



Verwendungshinweise

Die zuverlässige und qualitative bzw. semi-quantitative Erfassung von Fledermausrufen stellt grundsätzlich hohe Ansprüche an Aufbau und Einsatzort. Nur so ist gewährleistet, dass die Signale automatisch erkannt werden und auch automatisch vermessbar sind. Wir empfehlen die folgenden Hinweise beim Einsatz des *batcorders* so weit möglich zu beachten. Diese betreffen insbesondere Einflüsse auf die Aufnahmesteuerung, die automatische Vermessung (mit bcAdmin) und die Arterkennung (mit batldent).

Akustische und elektromagnetische Einflüsse

Erhöhtes Rauschen im Audiosignal kann sowohl durch akustische als auch durch elektromagnetische Störquellen entstehen. Liegen diese Störsignale im Frequenzbereich von Fledermausrufen, beeinträchtigen sie zwangsläufig die Signalanalyse. Die im *batcorder* implementierte Ruferkennung ist zwar sehr robust, jedoch sollten bekannte Störquellen gemieden werden. Die folgende Störquellenliste ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Der *batcorder* wird auch unter diesen Bedingungen meist zuverlässig laufen. Unter Umständen werden aber nicht alle Fledermausrufe erkannt oder Störgeräusche lösen Aufnahmen aus. Auch die später folgende Vermessung und Bestimmung der Aufnahmen am Rechner kann durch folgende Faktoren beeinträchtigt werden:

- Starke elektromagnetische oder magnetische Felder (z.B. an Hochspannungsleitungen, großen Magnetspulen, Hochspannungsschaltschränken, ...) können zu Fehlaufnahmen und Störungen in den Aufnahmen führen.
- Wechselstromquellen (z.B. auch Neonröhren, Energiesparlampen, ...)
 können Störbanden erzeugen.
- Starke Windströmungen entlang von unregelmäßig geformten Objekten (z.B. Zug, LKW, PKW) erzeugen niederfrequentes Rauschen oder auch breitbandige Rauschsignale. Diese können Fledermausrufe maskieren.

VERWENDUNGSHINWEISE

- Aufbau nahe an Schall reflektierenden Objekten oder Oberflächen ist problematisch, denn durch Reflexionen treffen Ruf und laute Echos mit nur kurzem zeitlichem Versatz am Mikrofon ein. Dies führt zu Interferenzen und damit zu Auslöschungen des Signals. In extremen, seltenen Situationen kann auch der Aufnahmealgorithmus gestört werden. Deshalb sollte der batcorder immer in mindestens 2m Abstand zu vertikalen Objekten aufgestellt werden. Anbringung des Geräts in der Nähe dichter Vegetation, Mauern, unter Brücken und Unterführungen, sowie über Teer oder direkt an Gewässern wird daher nicht empfohlen. Mittels der Box-Erweiterung können diese Standorte meist dennoch untersucht werden, da durch den Einbau des Mikrofons in den Box-Deckel Echoquellen hinter dem Gerät abgeschirmt werden.
- Manche Heuschrecken haben laute Ultraschallanteile in ihren Gesängen, die normalerweise keine Aufnahmen auslösen. Durch den empfohlenen Aufbau in größerem Abstand zum Boden oder Gebüschen wird die Lautstärke singender Heuschrecken reduziert und die Auslösewahrscheinlichkeit weiter erniedrigt.

Standortwahl und Erfassungsmodalitäten

Nicht alle Standorte sind für den Einsatz eines Fledermausdetektors gleich gut geeignet. Auch unter Ausschluss der oben genannten Störquellen gibt es Standorte, die sich auf Grund verschiedener Eigenschaften als ungünstig erweisen. Die wichtigsten sind:

- Winter- bzw. Schwarmquartier: Der Aufbau direkt im oder vor einem großen Winterquartier wird im Herbst und Frühjahr zu sehr vielen Aufnahmen führen. Oft sind diese nicht mehr in sinnvoller Weise auswert- oder interpretierbar. Daneben führen Sozialrufe an Quartieren zu einer erhöhten Rate an Fehlbestimmungen bei der automatischen Rufanalyse.
- Stehgewässer: An Stehgewässern finden sich viele Fledermausarten.
 Sie eignen sich daher prinzipiell gut für die Erfassung der Diversität.
 Darüber hinaus können jedoch nur wenig Aussagen getroffen werden. Denn wenn viele Tiere und Arten gleichzeitig fliegen, ist eine genaue Quantifizierung der Aktivität nicht mehr möglich. Die Rufe von

VERWENDUNGSHINWEISE

Tieren, die dicht über dem Wasser fliegen, erreichen das Mikro gleichzeitig mit den Reflexionen von der Wasseroberfläche. Dies führt zur Auslöschung von Teilstücken der Rufe, eine Vermessung wird stark erschwert bis unmöglich.

- Windkraftanlagen-Gondeln: Fledermausdetektoren werden zur Erfassung der Fledermausaktivität an/in Windkraftanlagen installiert. Diese eigentlich elegante Untersuchungsmethode ist jedoch besonders sorgfältig zu planen. Abhängig vom Anlagentyp und der Art der Anbringung können Probleme und Risiken auftreten, z.B. durch elektromagnetische und akustische Störungen, mechanische Belastungen, Schallabschattungen und -reflexionen und extreme klimatischen Bedingungen (Wind, Temperaturschwankungen, Regen). Speziell für diesen Untersuchungsort haben wir die WKA-Erweiterung entwickelt, die den Einsatz erleichtert.
- Autotransekte: Störgeräusche durch das Auto und den Fahrtwind, die Vertreibung vieler Arten durch das Licht und den Lärm, die mechanische Belastung des Gerätes, die starken Reflexionen am Fahrzeug und die Gefahr im Strassenverkehr durch Unachtsamkeit des Fahrers können zu unbefriedigenden Ergebnissen und Personenschäden führen.
- Wir haften nicht für Schäden oder Ausfälle, die durch unsachgemäße Anbringung oder Verwendung entstehen.

Sonstige Eigenschaften

Audioformat

Der *batcorder* speichert Tonaufnahmen im "Rohformat" ohne *Header* (Informationen zum Soundformat). Die Daten werden wie bei einer WAV-Datei als so-genannte PCM-Werte mit 16 Bit Amplitudenauflösung im LittleEndian (Intel)-Format abgelegt. Die Samplerate beträgt 500 kHz.

Dateinamen

Dateinamen wählt der *batcorder* nach einem festen Schema. Die Dateinamen beginnen immer mit dem Datum in der Form TTMMJJ (z.B. 100707 am 10. Juli 2007), gefolgt von einem 10-stelligen **Filecode** und einer fortlaufenden Nummer. D.h. ein gültiger *batcorder* Dateiname ist z.B.:

100707-TESTORTXXX-00095.RAW

Durch die Wahl eines entsprechenden **Filecodes** und das im Dateinamen enthaltene Datum sind die Aufnahmen leicht einem Aufnahmeort zu zuordnen.

Log-Datei

Der batcorder erzeugt zur Kontrolle seiner Funktion eine Log-Datei auf der SDHC-Karte (LOGFILE.TXT). Diese Log-Datei enthält Einträge zu allen wichtigen Ereignissen. Aktivierung und Deaktivierung der einzelnen Modi werden ebenso vermerkt wie alle Aufnahmen. Die Einträge unter **Settings Advanced** werden jeweils ans Ende einer **Auto on** oder **Timer on** Mitteilung geschrieben. Der Eintrag der Settings beinhaltet *Quality, Threshold, Posttriger* und *Critical Frequency* in Form einer einfachen Aneinanderreihung: "20;27;400;16".

Ein gültiger **Logeintrag** für ein Ereignis (nicht Aufnahme) besteht aus fünf durch Tabulatoren getrennte Einträge in einer Zeile:

Modus (**Auto on/off** oder **Timer on/off**), Datum (TT.MM.JJ), Uhrzeit (SS:M-M:SS), Filecode und Settings:

Auto on 30.03.08 19:00:44 FILECODE SETTINGS

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Der Eintrag für eine **Aufnahme** setzt sich aus fünf Elementen zusammen: Art der Aufnahme (**A** automatisch, **T** Timer, **M** manuell), Datum, Uhrzeit, Dateiname und die Aufnahmelänge (Millisekunden).

```
M 30.03.08 19:08:30 300308-UNIXXXXXXX-0003.raw 979ms
```

Die Temperaturmessungen werden als eigene Zeilen alle 15 Minuten ab Start der Erfassung aufgezeichnet. Eine Temperaturerfassung wird durch **C** (Celsius) in der ersten Spalte markiert. Analog zu Aufnahmeeinträgen folgt Datum und Uhrzeit. Als letzte Spalte wird die Temperatur in Grad Celsius eingetragen: c 04.11.13 05:30:00 18.1

Ein Beispiel einer vollständigen Log-Datei:

```
Batcorder SW3.05 / logfile 3.0 created on 10.10.2013 21:22:16
```


```
"20;27;400;16;"
Timer on
             10.10.13 21:22:32 XXXXXXXXX
    10.10.13 21:22:32 17.1
    10.10.13 21:22:34 050408-XXXXXXXXXXXX00001.raw
                                                      1112ms
Т
    10.10.13 21:22:36 050408-XXXXXXXXXXX-00002.raw
                                                       935ms
    10.10.13 21:35:37 050408-XXXXXXXXXXX-00003.raw
Т
                                                       871ms
C
    10.10.13 21:37:32 16.8
    10.10.13 21:43:38 050408-XXXXXXXXXXXX-00004.raw
                                                       835ms
Т
С
    10.10.13 21:52:32 16.9
Т
    10.10.13 21:52:39 050408-XXXXXXXXXXX-00005.raw
                                                       710ms
    10.10.13 21:58:40 050408-XXXXXXXXXX-00006.raw
Т
                                                       606ms
    10.10.13 22:07:32 16.5
C
Т
    10.10.13 22:09:41 050408-XXXXXXXXXXX-00007.raw
                                                       602ms
    10.10.13 22:22:42 050408-XXXXXXXXXXX-00008.raw
                                                       598ms
т
Timer off
             10.10.13 22:22:45
    10.10.13 21:22:50 050408-XXXXXXXXXXX-00009.raw
М
                                                      1357ms
    10.10.13 21:22:52 050408-XXXXXXXXXXXX00010.raw
                                                      1148ms
М
    10.10.13 21:22:53 050408-XXXXXXXXXXX-00011.raw
                                                       975ms
Auto on 10.10.13 23:28:20 XXXXXXXXX
                                         "20;27;400;16"
    10.10.13 23:28:23 050408-XXXXXXXXXXXX00012.raw
                                                      1032ms
    10.10.13 23:28:24 050408-XXXXXXXXXXXX-00013.raw
                                                       831ms
Α
    10.10.13 23:28:25 050408-XXXXXXXXXXXX-00014.raw
                                                      1116ms
Auto off 10.10.13 23:28:26
```

Zusätzlich werden diverse Fehler der SDHC-Karte sowie beim Versand von SMS (nur mit Erweiterungen) im Log gespeichert.

Aufbau im Feld


Befestigung des Akkupacks

Die *batcorder*-Hülle ist so gestaltet, dass der Akkupack einfach befestigt werden kann. Am "Klappen-Ende" des *batcorder*s sind auf der Unterseite der Hülle zwei Klettstreifen aufgenäht, an denen der Akkupack befestigt werden kann (siehe Abbildung).



Echoabsorber

Der *batcorder* wird mit einem speziellen Echoabsorber aus Plüschstoff ausgeliefert, der Schallreflexionen des Geräts minimiert. Diesen sollten Sie beim Einsatz immer installieren, da sich sonst Echos vom Gerät und Rufe stark überlagern und die Auswertung erschweren können.




Vermeidung von Echos

Um gute und auswertbare Aufnahmen zu erhalten, ist ein sinnvoller Aufbau des *batcorder* entscheidend. Wir empfehlen den *batcorder* in ca. 2,5 Metern

AUFBAU IM FELD

Höhe zu installieren. Ausserdem sollten sich in einem Umkreis von mindestens 2 Metern weder höhere Vegetation (auch Baumstämme) noch andere reflektierende Flächen befinden. So werden Überlagerungen von Rufen und Echos am Mikrofon verringert. Solche Interferenzen können zu Auslöschungen innerhalb des Rufs führen und die Auswertung erschweren.



Anbringung an eine Tarp-Stange

Der *batcorder* besitzt eine Lasche mit zwei Metallösen an der Hülle. Damit kann er an einer Tarp-Stange angebracht werden. Die obere Lasche einfach über den Dorn der Tarp-Stange ziehen und mit der unteren Lasche gegebenenfalls mit einem Band an der Stange fixieren.

Weitere Hinweise zum Aufbau

Viele der herkömmlichen Fledermausdetektoren (einfache "Horchboxen") werden gerne in Plastikboxen oder Kästen eingesetzt (u.a. Wetter und Diebstahlschutz). Diese werden auf dem Boden oder an Bäumen angebracht. Auch gibt es diverse Lösungen der indirekten Beschallung des Mikrofons

AUFBAU IM FELD

durch Vorrichtungen aus Plexiglasscheiben und einem nach unten (Regenschutz) ausgerichtetem Mikrofon.



Diese Lösungen eignen sich nicht, um gut auswertbare Aufnahmen zu erhalten! Solche Aufbauten führen zu Interferenzen zwischen Echos und Rufen und zum Verlust der Omnidirektionalität des Mikrofons. Die Vergleichbarkeit von Untersuchungen ist u.U. nicht mehr gegeben!

Die Box-Erweiterung stellt eine mögliche Lösung dar, wie solch eine Anbringung auch mit dem *batcorder* möglich ist. Besuchen Sie unsere Homepage um weitere Informationen dazu zu erhalten. Sollten Sie für eine spezielle Anwendung eine besondere Anbringung oder Ähnliches benötigen, empfehlen wir Ihnen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung und geben Tipps zur optimalen Installation.

Wir empfehlen, die in dieser Anleitung genannten Tipps zum Aufbau immer zu beachten. Diese basieren auf unserer langjährigen Erfahrung mit dem Einsatz automatischer Erfassungsgeräte und der Auswertung von Rufaufnahmen.

Akkupack

Akkus laden

Das Batteriegehäuse beinhaltet eine Ladeelektronik zum Laden des Akkus (NiMH-Typ). Ein passendes Netzteil, sowie eine spezielles Anschlusskabel zum Laden werden mitgeliefert. Die Leuchtdiode zeigt durch Blinken den Schnellladevorgang an. Nach ca. 4 Stunden oder nach vollständiger Ladung des Akkus, schaltet die Ladeelektronik auf einen geringeren Ladestrom um. Dies wird durch dauerhaftes Leuchten der LED angezeigt. Der Akku wird dann schonend weitergeladen. Vollständig geladene Akkus werden mit einer Erhaltungsladung versorgt. Wird das Ladegerät dann kurz ab und wieder angesteckt, startet der Schnellladestrom erneut, bis der Akku entweder vollständig geladen ist oder die 4 Stunden verstrichen sind.



Akkus sollten immer in gut belüfteten Räumen geladen werden.



Waren die Akkus tief entladen, empfiehlt sich eine Wiederholung des Ladevorgangs. Dazu unterbrechen Sie die Verbindung vom Ladegerät zum Akkupack kurz nach Abschluss des ersten Ladevorgangs. Ein erneuter Ladezyklus wird gestartet, falls die Akkus noch nicht volle Kapazität erreicht haben.



Die Akkuzellen im Batteriepack sind fest eingebaut und können nur durch den Hersteller des *batcorder* gewechselt werden. Nehmen Sie den Akku-Wechsel **auf keinen Fall** selber vor!



Die Batteriepacks des *batcorder* 3.x können an alten *batcordern* betrieben werden. Jedoch können *batcorder* 3.x nicht mit alten *batcorder* 1.0 Batteriepacks verwendet werden. Die Ladezustandsanzeige des batcorder 1.0 zeigt allerdings mit neuen Akkus einen falschen Wert an!

Sie können Batteriepacks durch die unterschiedliche LED Farben unterscheiden (rot = alt, grün = neu). Der interne Akku kann durch Anschluss des Ladekabels an den *batcorder* aufgeladen werden.

Firmware-Update

Die Firmware des *batcorder* wird von uns regelmäßig verbessert und auf unserer Homepage zum kostenlosen Download angeboten. Um von diesen Verbesserungen zu profitieren, lassen sich batcorder mittels SDHC Karte auf den aktuellen Software-Stand bringen. Die aktuelle Version der Software Ihres batcorder sehen Sie beim Start des Geräts angezeigt als HXXX (Hardware-Version) und SXXX (Software-Version). Zum Update der Software-Version sind nur wenige Schritte notwendig. Wichtig ist es, diese Schritte genau zu befolgen, da ein Scheitern des Update-Vorgangs den batcorder betriebsunfähig macht.

Sie benötigen zur Durchführung des Update eine SDHC Karte. Diese muss entsprechend der folgenden Schritte vorbereitet werden. Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Update starten! Deaktivieren Sie alle Arten von Programmen, die unaufgefordert und ohne Benutzerinteraktion auf die SDHC Karte zugreifen (Virenscanner, ...).

1. Karte mit dem batcorder Formatieren

Legen Sie die SDHC Karte in den batcorder und Löschen Sie diese über die eingebaute Funktion im SDHC+CLOCK Menü oder durch **Continue** beim Start des batcorders (nur möglich, wenn die Karte im Rechner verändert wurde!).

2. Aufspielen der Update Datei

Legen Sie die Karte nun in den Kartenleser am Rechner ein. Kopieren Sie die Update Datei auf die Karte. Verändern Sie sonst nichts an der Karte, d.h. löschen, verschieben oder kopieren Sie keine weiteren Dateien! Beachten Sie auch, dass keine anderen Programme auf die Karte zugreifen! Werfen Sie die Karte direkt nach dem Kopieren wieder aus.

3. Eigentlicher Update-Vorgang

Legen Sie die Karte wieder in den batcorder ein. Starten Sie dann den batcorder und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Ist das Update erfolgreich gewesen, erscheint beim Starten des *batcorder* die aktualisierte SW-Nummer rechts unten im Display (SW3XX).

Die SDHC Karte kann direkt zum Updaten weiterer *batcorder* verwendet werden, ohne die Schritte 1 und 2 erneut auszuführen.

Tipps & Tricks

SDHC-Karten Formatierung

Der *batcorder* beschreibt die SDHC-Karte in einer PC/Mac kompatiblen Form mit einer Standard-Windows-Formatierung (FAT32) mit Blockgröße 4 KB. Falls nötig, fordert Sie der *batcorder* zum Formatieren der SDHC-Karte auf (z.B. nach dem Löschen oder Schreiben von Dateien am Computer).



Achtung: Auch nach einer Formatierung der Karte mit dem Computer wird der *batcorder* die FAT-Tabelle neu schreiben. Diesen Schritt sollten Sie daher manuell durchführen, bevor das Gerät wieder im **Auto+Timer** Modus eingesetzt wird. Ansonsten kann der *batcorder* keine Aufnahmen machen.

SDHC Karte und Windows Vista / Windows 7

Wenn Sie beim Starten des Rechners unter Windows Vista/7 eine vom *bat-corder* beschriebene SDHC Karte im Rechner eingelegt haben, werden Sie zum Prüfen/Reparieren des Datenträger aufgerufen. Diesen Schritt überspringen Sie, ansonsten kann es zu Datenverlusten auf der Karte kommen.

SDHC-Karten Wechsel

Wechseln Sie die SDHC Karte nicht im Aufnahme-Betrieb, sonst kommt es zu Datenverlusten.

SDHC-Karte voll

Sollte die SDHC-Karte während einer Einsatznacht voll werden, schaltet sich der *batcorder* ab. Dieser Vorgang wird auch in der Log-Datei dokumentiert.

Haltbarkeit von SDHC-Karten

SDHC Karten sind nicht unbegrenzt haltbar. Die Karten unterliegen einem Verschleiss beim Schreiben. Insbesondere beim Dauereinsatz des *batcorders* (in Gondeln, etc.) empfehlen wir jede Karte nur einmal zu verwenden. Diese sollte dann an einem sicheren Ort archiviert werden, so haben Sie auch immer eine Kopie der Rohdaten.

TIPPS & TRICKS

SDHC-Karten Defekte

SDHC Karten sind nicht begrenzt haltbar und werden früher oder später Defekte aufweisen. Manche Karten versagen bereits beim ersten Einsatz. Nicht zwingend sind alle Daten verloren, manchmal stoppt der batcorder die Erfassung oder es kommt zu kleinen Fehlern zum Beispiel in der Logdatei. In Abhängigkeit des Fehlers können die Karten ansonsten von Datenrettungsfirmen meist zu beinahe 100% wiederhergestellt werden. Kosten hierfür belaufen sich in Abhängigkeit der Karte und des Fehler auf 200€ bis 1000€. Manche Defekte kann der batcorder erkennen und zeigt diese beim Start per Code an. Die möglichen Fehlercodes sind:

Code 1: FAT_VERZEICHNISFEHLER. Die Karte hat gelöschte öder ungültige Dateieinträge. Dieses Fehler kann durch einen Schreibfehler verursacht werden. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Karte extern beschrieben/gelöscht wurde.

Code 2: FAT_TAB1_ERROR. Die FAT_Tabelle ist fehlerhaft. Höchstwahrscheinlich durch einen Schreibfehler verursacht. => Karte formatieren. Bei wiederholten Auftreten die Karte ersetzen.

Code 3: FAT_TAB2_ERROR. Die Sicherheitskopie des FAT_Tabelle ist fehlerhaft. Höchstwahrscheinlich durch einen Schreibfehler verursacht. => Karte formatieren. Bei wiederholten Auftreten die Karte ersetzen.

Code 4: FAT_CLUSTER_ERROR. In der Verkettung der FAT-Cluster wurde ein Fehler gefunden. Höchstwahrscheinlich durch einen Schreibfehler verursacht. => Karte formatieren. Bei wiederholten Auftreten die Karte ersetzen.

Code 5: SD.CARD ACCESS ERROR. Karte hat sich nicht lesen oder schreiben lassen. => Karte falsch formatiert. Wenn richtiges Dateiformat: Karte defekt => Karte austauschen.

Geringe Batteriespannung

Ist die Spannung des externen Akkupack zu gering für den Betrieb, wird auf den internen Akku umgeschaltet. Ist auch der interne Akku soweit entladen, schaltet sich der *batcorder* ab und schreibt einen entsprechenden Eintrag in die Log-Datei.

TIPPS & TRICKS

batcorder reagiert nicht

Sollte der *batcorder* wider Erwarten nicht auf Tastendrücke reagieren, also abgestürzt sein, dann können Sie eine kontrollierte Abschaltung durch Drücken der Power-Taste für mindestens 10 Sekunden durchführen. Ein Abziehen der externen Stromversorgung ist in diesem Fall nicht ausreichend, da dann der interne Akku die Stromversorgung übernimmt.

batcorder startet nicht

Unter Umständen ist nur der interne Akku entladen. Schliessen Sie den batcorder für mindestens 2 bis 4 Stunden an das Ladegerät an, um den internen Akku zu laden.

Probleme / Support

batcorder Seriennummer

Jedes Gerät ist durch eine Seriennummer auf dem Aufkleber auf der Geräteunterseite gekennzeichnet und erlaubt eine eindeutige Identifikation des Gerät. Bitte geben Sie diese Nummer bei Support Anfragen immer mit an.

Software-Updates und Versionsnummer

Die *batcorder* Software wird von uns ständig weiterentwickelt. Selbstverständlich stellen wir Ihnen die Updates kostenlos zur Verfügung. Sie können diese in der Regel selbst einspielen. Wir stellen dazu eine Firmware-Datei bereit (http://www.ecoobs.de/cnt-bcupdate.html). Kopieren Sie diese entsprechend der Anleitung auf eine SDHC Karte. Der *batcorder* erkennt das Update und installiert es. Die aktuelle Version sehen Sie beim Start des *batcorder* (H999 S999).

Fehlerbeschreibung und Kontakt

Wie jedes andere Gerät kann auch der *batcorder* Probleme im Betrieb bereiten. Da es sich häufig um einfach zu behebende Ursachen handelt, bitten wir Sie, uns mit einer genauen Fehlerbeschreibung zu kontaktieren, bevor Sie uns das Gerät schicken. Die Fehlerbeschreibung sollte immer die Seriennummer des *batcorders* und die Softwareversion (Hxxx Sxxx) enthalten.

Bei Fehlern senden Sie uns bitte einen detaillierten Fehlerbericht an info@ecoobs.de bzw an ecoObs GmbH, Tolstoistrasse 8, 90475 Nürnberg. Telefonisch erreichen Sie uns unter 0911 3768053.

Typische Probleme

SDHC-Karte defekt

Wird eine defekte SDHC-Karte verwendet, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung direkt nach dem Anschalten. Verwenden Sie eine andere SDHC-Karte und der Fehler sollte behoben sein. Ist dies nicht der Fall, kontaktieren Sie uns bitte. SDHC-Karten haben nur eine begrenzte Lebensdauer und sind ausserdem durch elektromagnetische Strahlung veränderbar. Wir

PROBLEME & SUPPORT

empfehlen immer ausreichend Ersatzkarten vorrätig zu halten und die Karten nach einer Saison zu wechseln.

Keine oder nur wenige Fledermausaufnahmen

Sie erhalten nach einer Einsatz keine oder nur sehr wenige Aufnahmen, obwohl Fledermäuse aktiv waren. Hierfür kann es mehrere Ursachen geben:

- a) Ungünstiger Aufbau: Durch den Aufbau des batcorder nahe an Vegetation oder anderen reflektierenden Flächen (Wände, Gewässer, Boden) erreichen die Rufe das Mikrofon auf zwei Wegen mit leicht unterschiedlichen Laufzeiten (direkt + Echo). Dies kann zu starken Auslöschungen (bis zur Totalauslöschung) der Schalldruckschwankungen am Mikrofon führen. Dadurch wird die Ruferkennung des batcorder gestört. Ein anderer Aufbau wird empfohlen!
- b) Veränderte Einstellungen (Settings Advanced): Sie haben Änderungen an den erweiterten Einstellungen vorgenommen, welche die Ruferkennung beeinflussen. Bitte stellen Sie sicher, dass bei *Quality* 20, bei *Threshold* -27dB und bei *Critical Frequency* 16 ausgewählt sind. Insbesondere Änderungen der *Quality* zu kleineren Werten (0 bis 10) kann dazu führen, dass nur noch Rufe sehr hoher Qualität zur Auslösung führen.
- c) **Stecker nicht festgeschraubt**: Prüfen Sie, ob alle Stecker gerade sitzen (nicht verkantet!) und entsprechend arretiert sind.
- d) **Schutzkappe des Mikrofons**: Die Mikrofone werden beim Transport mit einem kleinem Schlauchstück vor mechanischen Schäden geschützt. Unter Umständen wurde diese Schutzkappe auf dem Mikrofon belassen.
- e) Prüfen Sie an Hand des Log-File, ob die **Batterie im Laufe der Nacht leer war** oder **nicht mehr ausreichend Speicher** auf der SDHC Karte zur Verfügung stand.

PROBLEME & SUPPORT

Zu viele Aufnahmen, viele Heuschreckenaufnahmen

- a) Mikrofon zu nah an der Vegetation: Wird das Mikrofon nahe an der Vegetation oder dem Boden platziert, erreichen Schallwellen von dort singenden Heuschrecken das Mikrofon mit einem höheren Schalldruck (Lautstärke). Hochfrequente Anteile von Heuschreckengesängen können so häufiger zu Aufnahmen führen. Abhilfe schafft eine andere Platzierung des Mikrofon.
- b) Falsche Einstellung bei Advanced -> Quality: Prüfen Sie, ob der Quality Wert im Advanced Menü auf 20 steht. Werte über 20 führen zur Auslösung durch Signale, die einem Fledermausruf nicht ähnlich sind. Je höher der gewählte Wert, desto weniger selektiv verhält sich der Auslöse-Algorithmus.

Akku: Laufzeit gering

Der batcorder läuft mit dem mitgelieferten Akkupack nur wenige Nächte durchgehend. Dafür kann es verschiedene Ursachen geben. Wiederaufladbare Batterien haben nur eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen, bevor sie an Kapazität verlieren. Sollten die verwendeten Akkus älter sein, bzw. eine große Anzahl an Einsätzen aufweisen, müssen diese ausgetauscht werden. Batterien haben eine Vorzugstemperatur von über 10°C. Sollten diese kurzen Laufzeiten in sehr kalten Nächten auftreten, könnte dies auch die Ursache für den Ausfall sein. Je neuer der Akku, desto besser wird er mit solchen Situationen zurecht kommen.

Auch die Anzahl der Aufnahmen hat einen Einfluss auf die Akkulaufzeit. Da sich beim Schreiben auf die SDHC-Karte der Stromverbrauch im Vergleich zum Ruhezustand verdoppelt, führen eine hohe Anzahl Aufnahmen zu einer schnelleren Entladung.

Technische Details

Bezeichnung	batcorder
Beschreibung	Rufgesteuerter, automatischer Fledermausrekorder

Aufzeichnungs-/Speicherverfahren

Aufzeichnungsverfahren	Echtzeít	
Samplerate	500 kHz	
Amplitudenauflösung	16 bit	
Empfindlichkeitsbereich	16 - 150 kHz (ca. 32 dB Abfall bis 150 kHz)	
Speicherverfahren	LittleEndian, PCM, ohne <i>Header</i>	
Speichermedium	SDHC-Karte (FAT32), 4 bis 32 GB Speichergröße SDXC-Karte (FAT32), 64/128 GB	

Aufnahmeeigenschaften

Mikrofontyp	FG-Serie Elektret, Versorgungsspannung 1,3 V
Rauschabstand	ca. 80 dB
Direktionalität	0 bis -9 dB Abfall bei 0 - 180° Schalleinfall

Analogteil

Hochpassfilter	16 kHz, Butterworth, 10. Ordnung
Tiefpassfilter	150 kHz, Butterworth, 10. Ordnung
Gesamtverstärkung	Vollausschlag kalibriert auf 96 dB SPL bei 40 kHz

Stromversorgung /-verbrauch

Spannungsversorgung	NiMH 6V 2400mA (14,4Wh) Interner Lithium-Ionen Akku 3,7V / 1,15 Ah (4,25 Wh)
Lade-Netzteil	Input 100V- 240V 1A max, Output 12V 1A
Leistungsaufnahme (Scanning)	ca. 68 mW (Licht aus, 8 GB Transcend-Karte)
Leistungsaufnahme (Schreiben)	ca. 140 mW (Kein Licht, 8GB Transcend-Karte)
Laufzeit bei 100% Akkuladung und 10 Stunden Timer-Betrieb	ext+int Akku max 22 Nächte (220 Std) int Akku max 4 Nächte (40 Std.)

Temperaturbereich	0°C - 40°C
-------------------	------------

Technische Änderungen vorbehalten.

Mikrofonkalibrierung

Um den simultanen Einsatz und die Vergleichbarkeit der Aufnahmen zu gewährleisten, wurden *batcorder* und Mikrofon vor der Auslieferung kalibriert (40 kHz bei 96 dB SPL entspricht Vollausschlag). Diese Kalibrierung ist nur mit dem ausgelieferten Mikrofon garantiert. Bitte verwenden Sie daher nur das mitgelieferte Mikrofon und tauschen Sie die Mikrofone verschiedener *batcorder* nicht aus! Sollten Sie zwischen unterschiedlichen Mikrofonen wechseln, müssen Sie den MCF / Korrekturfaktor des batcorders entsprechend anpassen 8siehe folgende Seite). Den korrekten Wert finden Sie auf dem Aufkleber des Mikrofons.

Der Mikrofon-Korrektur-Faktor (MCF) ist auf dem Mikrofon angegeben. Im Folgenden der MCF des mit dem *batcorder* ausgelieferten Mikrofons:

MCF:	
batcorder bc3 -	

Wir empfehlen die jährliche Prüfung der Kalibrierung durch die ecoObs GmbH. Senden Sie das Mikrofon bitte an die unten stehende Adresse, wir prüfen dann den Korrektur-Faktor und teilen Ihnen die nötige Änderung sowie die Vorgehensweise zur Anpassung des *batcorder* mit. Die Kosten für die Prüfung entnehmen Sie bitte unserer online verfügbaren Preisliste. Damit die Kalibrierung durchgeführt werden kann, dürfen sich **keine Aufkleber auf dem Mikrofonstab** befinden!

Senden an:

ecoObs GmbH Tolstoistrasse 8 90475 Nürnberg Deutschland

MIKROFONKALIBRIERUNG

Anpassung des Mikrofon-Korrekturfaktors

Wird ein Mikrofonwechsel am batcorder 3.1 nötig, da z.B. das bisherige Mikrofon unempfindlicher geworden ist, oder der *batcorder* mit Mikrofon am Kabel ausgestattet werden muss (z.B. WKA Einsatz), ist eine Anpassung der Kalibrierung nötig.

Vorgehensweise

- 1. Starten Sie den batcorder wie gewohnt.
- 2. Wechseln Sie ins Settings Main Menu.
- 3. Bewegen Sie gegebenenfalls den Eingabe-Cursor auf das **erste Feld des Filecodes**.
- 4. Drücken Sie **REC** und die Taste Pfeilrechts (▷).
- 5. Das Menü zur Anpassung des **Microphone Correction Factor (MCF)** öffnet sich.
- 6. An zweiter Stelle steht auf dem Schirm der CF ("correction factor"), dieser kann mit den Pfeiltasten Δ , ∇ geändert werden.
- 7. Der neue CF entspricht dem MCF des Mikrofons, bitte geben Sie diesen Wert ein.
- 8. Mit der Taste **REC** speichern Sie den neuen Wert und verlassen das Menü. Mit der **SET** Taste können Sie das Menü ohne Speicherung des Wert verlassen.

EG-Konformitätserklärung



nach EMV-Richtlinie 2004/108/EG nach Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Die unterlagenbevollmächtigte Person ist

Claus Schuster Tolstoistrasse 8, 90475 Nürnberg

Der Hersteller

ecoObs GmbH, Tolstoistrasse 8, 90475 Nürnberg

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt:

Produktbezeichnung: batcorder 3.1 - digitaler Fledermausrekorder

den Bestimmungen der (den) oben gekennzeichneten Richtlinie(n) -einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht.

Nürnberg, 01.02.2013

(Claus Schuster)

Geschäftsführer, Entwicklung

Or. Volker Runkel)

Geschäftsführer, Anwendung